

LAVAPADELLE

Uputstvo za brzo puštanje u rad

Sažeta verzija za korisnike - osnovna instalacija, korišćenje, pranje i održavanje

1. NAMENA MAŠINE

Lavapadelle je mašina za potapanje i pranje kuhinjskog pribora u toploj vodi sa posebnim deterdžentom. Namenjena je za posude, plehove, tiganje, kalupe, rešetke, filtere aspiratora, korpe friteze i sličan pribor koji fizički može da stane u kadu mašine.

Mašina nije klasična sudomašina. Nakon potapanja pribor se mora izvaditi i isprati vodom.

2. PRE PRVOG UKLJUČIVANJA

- Postavite mašinu na ravnu i stabilnu površinu, po mogućnosti blizu sudopere ili mesta za ispiranje.
- Ne postavljajte mašinu ispod električne table ili na mesto izloženo kiši, suncu i vetru bez zaštite.
- Proverite da li napon i priključak odgovaraju podacima na pločici mašine.
- Mašina mora biti pravilno uzemljena. Električno povezivanje većih modela treba da izvrši stručno lice.
- Proverite da je donji ventil za pražnjenje zatvoren pre punjenja vodom.

3. PUNJENJE VODOM

- Pre punjenja proverite da je prekidač isključen.
- Ručni modeli MINI, S, MH, M PLUS C, Trolley washer M i Foot washer pune se ručno do označenog nivoa vode.
- Automatski modeli 80, 108, 150, Trolley washer 60/80, Gastro, 130 i 170 moraju biti stalno povezani na dovod vode preko priključka 3/4".
- Nivo vode nikada ne sme biti ispod oznake na mašini, osim kod modela sa automatskim nivoom gde sistem sam kontroliše dopunu.

4. UKLJUČIVANJE I ZAGREVANJE

1. Kada je kada napunjena do ispravnog nivoa, uključite mašinu preko ON/OFF prekidača.
2. Mašina automatski zagreva vodu i održava temperaturu približno oko 70°C.
3. Temperatura se vidi na digitalnom displeju. Nije potrebno ručno podešavanje temperature.
4. Ako temperatura pređe 75°C, ili ako voda vidljivo ključa, odmah isključite mašinu i kontaktirajte servis.

5. DODAVANJE DETERDŽENTA

Deterdžent dodajte tek kada voda dostigne oko 70°C, jer se tada najbolje rastvara. Koristite samo odgovarajući deterdžent preporučen od proizvođača ili prodavca.

- Deterdžent potpuno rastvorite u vodi, najbolje pomoću korpe koja dolazi uz mašinu.
- Nakon potpunog rastvaranja, mašina je spremna za rad.
- Rastvor vode i deterdženta obično traje 14 do 28 dana, u zavisnosti od upotrebe i zaprljanosti pribora.
- Kod osetljivih ili istrošenih metala moguće je smanjenje koncentracije deterdženta do 60%.

Preporučena količina deterdženta po modelu:

Model	Deterdžent	Trajanje rastvora
Lavapadelle MINI	1 kg	14-28 dana
Lavapadelle S	2 kg	14-28 dana
Lavapadelle MH	4 kg	14-28 dana
Lavapadelle M PLUS C	6 kg	14-28 dana
Trolley washer M	16 kg	14-28 dana
Foot washer	6 kg	14-28 dana
Model 80	7 kg	14-28 dana
Model 108	8 kg	14-28 dana

Model 150	12 kg	14-28 dana
Trolley washer 60	24 kg	14-28 dana
Trolley washer 80	42 kg	14-28 dana
Gastro	36 kg	14-28 dana
Automatic 130	8 kg	14-28 dana
Automatic 170	12 kg	14-28 dana

6. PRANJE PRIBORA

1. Stavite pribor u kadu. Može se ubaciti više komada odjednom, u skladu sa kapacitetom mašine.
2. Ostavite pribor potopljen približno 5 do 30 minuta. Vreme zavisi od zaprljanosti i naslaga.
3. Kod starih i jako karbonizovanih naslaga može biti potrebno više ponavljanja postupka.
4. Izvadite pribor koristeći zaštitne rukavice otporne na visoku temperaturu ili korpu, ako je pribor manji.

7. ISPIRANJE NAKON POTAPANJA

- Pribor vadite jedan po jedan i odmah ga isperite vodom.
- Ispiranje može biti pod tušem, slavinom, visokim pritiskom ili u sudomašini.
- Vodu usmerite preko cele površine kako bi se uklonili deterdžent i ostaci nečistoće.
- Ako nečistoća ostane na priboru, vratite ga u kadu i ponovite potapanje.

8. VAŽNE BEZBEDNOSNE NAPOMENE

- U kadi je topla voda sa deterdžentom, približno oko 70°C. Ne dodirujte vodu rukama ili nezaštićenim delovima tela.
- Koristite rukavice otporne na visoku temperaturu. Rukavicu ne potapajte dublje od šake, da voda ne uđe unutra.
- Poklopac treba držati zatvorenim tokom rada, radi smanjenja isparavanja i rizika od opekotina.
- Male komade vadite pomoću korpe. Ne gurajte ruku na dno kade.
- Ne uključujte mašinu ako u kadi nema dovoljno vode.
- Ne perite spoljašnjost mašine direktnim mlazom vode ili visokim pritiskom. Koristite vlažnu krpu.

9. SVAKODNEVNA NEGA

- Jednom dnevno uklonite ulja i masnoće koje plivaju na površini vode, na primer kutlačom. Ovo smanjuje mirise i olakšava ispiranje.
- Spoljašnje INOX površine čistite vlažnom krpom i blagim sredstvom, zatim isperite i osušite.
- Ne koristite abrazivna sredstva, čelične žice, strugače od običnog čelika, izbeljivač, hlorna ili korozivna sredstva.

10. PRAŽNENJE I ČIŠĆENJE KADE

Kadu ispraznite i očistite približno na svake 4 nedelje, ili češće ako je rastvor jako zaprljan.

1. Isključite mašinu na prekidaču i sačekajte da se elementi dovoljno ohlade.
2. Stavite zaštitne rukavice.
3. Otvorite donji ventil za pražnjenje.
4. Dok se voda spušta, očistite zidove kade sušerom i isperite ih tekućom vodom.
5. Uklonite čvrste ostatke sa dna kade.
6. Dobro isperite kadu i zatvorite donji ventil.
7. Nakon toga mašina je spremna za novo punjenje.

11. MATERIJALI I POSEBNE NAPOMENE

- Mogu se tretirati nerđajući čelik, aluminijum, liveno gvožđe, bakar, polietilen i porcelan, ako predmet može da stane u kadu.
- Aluminijum i liveno gvožđe ne potapati istovremeno.

- Kod plehova koji idu direktno u kontakt sa hranom, nakon pranja površina može biti kao nova. Pre prve upotrebe lagano nauljiti ili koristiti sprej za odvajanje hrane.
- Gvozdene plehove nakon ispiranja osušiti i premazati jestivim uljem, da ne oksidiraju.
- Kod teflonskog premaza proveriti stanje premaza. Ako postoje oštećenja ili ljuštenje, koristiti kratka potapanja i brzo vađenje.

12. KADA POZVATI SERVIS

- Ako se mašina ne uključuje.
- Ako se voda ne greje ili se grejanje ne pokreće.
- Ako automatsko punjenje ne počinje ili se ne zaustavlja.
- Ako displej pokazuje oko 70°C, a voda je mlaka i nakon mešanja vode korpom.
- Ako temperatura pređe 75°C ili voda ključa.

13. KONTAKT ZA TEHNIČKU PODRŠKU

Lavapadelle / Innovazioni e Tecnologie srl

Telefon: +39 055 644 435

Email: info@lavapadelle.it

Website: www.lavapadelle.it